

SYRA-SILEX



DÉCAPANT DES SILICATES ET PEINTURES MINÉRALES

SYRA-SILEX est une pâte à décaper destinée à l'élimination des peintures de type minéral, peintures au plomb, peintures silicatées, badigeon, silicates de potassium, silicates de sodium, etc....



AVANTAGES

- + Très bonne tenue sur les surfaces verticales
- + Très bonne tenue au séchage
- + Efficace là où les décapants solvantés ont échoué
- + Sans COV (composés organiques volatiles)

CARACTÉRISTIQUES

- Gel épais
- Composition : hydroxydes alcalins, épaississants et tensioactifs
- pH : 14
- Soluble dans l'eau
- Densité : 1,20

APPLICATION

- Syra-Silex s'applique pur non dilué, sur un support sec ou légèrement humide.
- Appliquer à l'aide d'une brosse nylon⁵ ou d'un plateau²¹, par température ambiante, comprise entre 5 et 30°C. La durée d'application varie de 2 à 48h suivant la nature du support à traiter.
- Après l'action du produit, procéder à l'enlèvement des substrats au moyen d'un grattoir²⁰, rincer le support.
- Neutraliser avec Syra-Neutral et/ou Advectum puis rincer à grande eau.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Pierres
- Métaux
- Brique
- Terre cuite
- Béton
- Bois

CONSEILS

- Procéder à des essais avant utilisation du produit.
- Recouvrir Syra-Silex d'un film polyéthylène retarde le séchage et augmente la durée d'action du produit. Cette disposition peut s'avérer nécessaire dans certains cas, en fonction de la nature du revêtement à éliminer et/ou des conditions atmosphériques.

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

PROTECTION DES SUPPORTS

Protéger les surfaces non soumises au décapage. Syra-Silex ne convient pas au décapage de l'aluminium et de ses alliages.

PROTECTION DES PERSONNES

Syra-Silex est un produit corrosif pouvant provoquer des brûlures graves : porter vêtements de protection (ensemble pluie⁴¹), masque³⁷, gants⁴⁰ et lunettes³⁶. En cas de projection, rincer abondamment à l'eau.



INFOS COMPLÉMENTAIRES

CONSOMMATION : de 0,25 à 1 kg/m²

CONDITIONNEMENT : seau polyéthylène de 20kg - prêt à l'emploi.

STOCKAGE : à température ambiante. Tenir à l'abri du gel.

CONSERVATION : 12 mois en emballage d'origine.

⁵ se référer au tableau ci-après pour la référence de l'outil.