# **ADVECTUM®**



# COMPRESSE DE DESSALEMENT

ADVECTUM® est une gamme de pâte de dessalement, sous forme de poudre à gâcher à l'eau destinée à l'extraction des sels solubles présents dans la porosité des matériaux du bâtiment (parements, statues, ornements, maçonneries). Advectum® permet également la désolidarisation des salissures de l'épiderme de la pierre par solubilisation.

# **AVANTAGES**

- + Facilité d'utilisation
- + Rendements élevés
- + Biodégradable
- + Absorbe de 150 à 450% de son poids en eau, en fonction du type de formulation
- + Sans COV (composés organiques volatiles)
- + 21 formulations disponibles adaptées au faciès des pierres à assainir

# **CARACTÉRISTIQUES**

- Composition : argiles, fibres végétales, charges minérales neutres inertes
- Forme : poudre à gâcher à l'eau
- Couleur : beige
- pH : compris entre 7,5 et 8,5 après gâchage à l'eau

#### **APPLICATION**

- Gâcher dans une poubelle plastique<sup>7</sup> 1 volume de produit avec 1,5 à 4 volumes d'eau, suivant la formulation.
- Incorporer le produit dans l'eau pour une meilleure dispersion, au moyen d'un malaxeur (400 à 600 tour/ mn). Attendre une dizaine de minutes que gonfle le produit, puis le mélanger à nouveau. Faire un ajustement d'eau si nécessaire.
- Appliquer Advectum® en une couche épaisse et uniforme d'environ 1cm d'épaisseur à l'aide d'une truelle¹6, d'un platoir²¹ ou d'une machine à projeter.
- Laisser agir plusieurs jours jusqu'au séchage complet.
  Après séchage, procéder à l'enlèvement du produit au moyen d'une spatule en bois ou en s'aidant d'une souflette.
- Réaliser en finition un brossage du support au moyen d'une brosse nylon<sup>5</sup>, d'une éponge humide<sup>3</sup> ou du système d'injection extraction Lipsotech<sup>47</sup>.

#### **CONSEILS**

Procéder à des essais avant utilisation du produit.

- Demander l'accompagnement d'un laboratoire pour
- le contrôle avant, pendant et après les opérations de dessalement, afin de caractériser la nature des sels et leur concentration (se renseigner auprès de nos techniciens).

#### **SUPPORTS ADMISSIBLES**

- → Pierre calcaire
- → Brique silico-calcaire
- → Marbre
- → Terre cuite
- → Enduits de parement
- → Béton
- → Grès

### PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

#### PROTECTION DES SUPPORTS

Advectum® est non agressif pour l'utilisateur, le verre, l'aluminium et autres supports du bâtiment. Il est inerte sur l'épiderme de la pierre et permet de conserver la patine de celle-ci.

# PROTECTION DES PERSONNES

Advectum® ne présente aucun risque pour l'utilisateur.

# INFOS COMPLÉMENTAIRES

#### CONSOMMATION:

4 à 5kg /m² / cm épaisseur/ application CONDITIONNEMENT : sac de 15 kg.

CONSERVATION : 12 mois en sac fermé à l'abri de

l'humidité.

 $<sup>^{7}</sup>$  se référer au tableau ci-après pour la référence de l'outil.

